

仙台銀行ホールイズミティ21 小ホール 照明設備一覧

名称	アンペア数	形式	回路数	備考
1 Bor (ポータルブリッジ共吊)	30A	C型 20A	直2回路 (4ch 220w LED専用)	#W・#W・#72・#78 (1色×10枚) <電動>
2 Bor (スクリーン共吊)	〃	〃	直2回路 (4ch 220w LED専用)	#W・#W・#72・#78 (1色×10枚) 下場バトン有 約7間 <電動>
プロサス	30A	C型 20A	8回路 (1・2番 直切替可能)	バトン：約6間 <電動>
1 SUS (ポータルブリッジ)	〃	〃	12回路	バトン：約8間 <電動>
2 SUS	〃	〃	12回路	バトン：約7間 <手動>
3 SUS	〃	〃	9回路	〃 〃
U H	〃	C型 20A	8回路 (上・下)	4色 (#71・72・63・22) 1色×12枚 8インチ <手動>
L H	〃	C型 30A	8回路 (上・下)	4色 (#72・59・22・40) 1色×14枚 8インチ
下 フロント	〃	C型 20A	6回路	1kw平凸 × 12台 (1回路 2台)
上 フロント	〃	〃	〃	〃
シーリング	〃	〃	9回路 / C30A直 × 1回路	1kw平凸 × 18台 (1回路 2台)
S C 下・上	30A	C型 30A	各12回路 (内4回路 直切替可能)	上・下 各 (1番) / (4番) / (7番) / (10番) 直調切替回路
後 C	〃	〃	4回路	
前 C	〃	〃	〃	
花道 C 上・下	〃	〃	各2回路	
Foot	〃	〃	3回路	下手側のみ
G C 上・下	〃	〃	各2回路 / C30A直 × 各2回路	※ 舞台上・下 後奥壁盤 【 舞台用共通回路 有 】
トーマン 上・下	〃	C型 20A	各3回路	※ 回路のみ 灯体は吊られていません
P I N S P O T	1KW クセノンピン (XPS - 1004 SR/e) × 2台			
直 電 源	【C型30A】 舞台下前 × 4回路 / 舞台上前 × 2回路 / 1～3 SUS × 各2回路 / 上・下 後奥壁 : 奥WC × 各2回路 上・下 後奥壁 : (GC共通) × 各2回路 / CL × 1回路 / 客席後方16列目 × 1回路 / 客席WC上・下 × 各2回路			
直 調 切 替	【C型20A】 PSUS (1.2番) / 【C型30A】 SC 上・下 各 (1番) (4番) (7番) (10番)			
特 別 電 源	舞台下手袖 : 単相3線 200A 【カムロックコネクタ (E1016) / C型60A × 2口 / C型30A × 4口 (盤同一系統)】 ※ 60C-30C変換 有			
D M X 回 線	DMX-IN (オス) : 舞台上・下 大臣脇 × 各2回線 / 客席後方16列目 × 2回線 DMX-OUT (メス) : 1～3 SUS × 各2回線 / 舞台上・下 大臣脇 × 各2回線 / 舞台上・下 後奥壁 × 各1回線			
調 光 卓	松村電機 ファンタジー 240	プリセットフェーダー : 60本 × 2段 (段マスター無し) (ジョイント使用 : 1段 × 120本) / キュリス数 : 1000キュリス シーン記憶数 : キューデータ・サブデータ・チェイスデータ (トータル3000シーン) / パート数 : 10パート / チェイス : 100パターン サブフェーダー : 20本 × 100ページ (1000シーン) / ※ JAScii対応 (USBのみ) / 外部入力可		